

סדרת מאסטר טייפ

סרטים לאיטום פינות וחיבורים בין קירות ובין קירות לרצפה, בין לוחות גבס, ובין לוחות גבס לרצפה, צינורות חודרים, תעלות וניקוז רצפה בחדרים רטובים ומטבחים

סדרת מאסטר טייפ כוללת סרטים, אטמים ופינות איטום חיצוניות ופנימיות להשלמת איטום בחדרים רטובים ומטבחים. <table border="1"> <tr> <td>מק"ט 908001</td> <td>מאסטר טייפ סרט ברוחב 105 מ"מ ובאורך 25 מטר</td> </tr> <tr> <td>מק"ט 908004</td> <td>מאסטר טייפ אטם לצינור חודר 105X105 מ"מ -</td> </tr> <tr> <td>מק"ט 908005</td> <td>מאסטר טייפ אטם 350X035 מ"מ, לקולטן ריצפתי או אינטרפוך</td> </tr> <tr> <td>מק"ט 908003</td> <td>מאסטר טייפ אטם פינה פנימית 150X150 מ"מ 90°</td> </tr> <tr> <td>מק"ט 908002</td> <td>מאסטר טייפ אטם פינה חיצונית 150X150 מ"מ 90°</td> </tr> </table>	מק"ט 908001	מאסטר טייפ סרט ברוחב 105 מ"מ ובאורך 25 מטר	מק"ט 908004	מאסטר טייפ אטם לצינור חודר 105X105 מ"מ -	מק"ט 908005	מאסטר טייפ אטם 350X035 מ"מ, לקולטן ריצפתי או אינטרפוך	מק"ט 908003	מאסטר טייפ אטם פינה פנימית 150X150 מ"מ 90°	מק"ט 908002	מאסטר טייפ אטם פינה חיצונית 150X150 מ"מ 90°	תאור המוצר
מק"ט 908001	מאסטר טייפ סרט ברוחב 105 מ"מ ובאורך 25 מטר										
מק"ט 908004	מאסטר טייפ אטם לצינור חודר 105X105 מ"מ -										
מק"ט 908005	מאסטר טייפ אטם 350X035 מ"מ, לקולטן ריצפתי או אינטרפוך										
מק"ט 908003	מאסטר טייפ אטם פינה פנימית 150X150 מ"מ 90°										
מק"ט 908002	מאסטר טייפ אטם פינה חיצונית 150X150 מ"מ 90°										
מאסטר טייפ משמש לאיטום פינות, מפגשי קיר-קיר, מפגשי קיר-רצפה, צינורות חודרים, ברזים, תעלות וניקוז רצפה בחדרים רטובים ומטבחים בשילוב עם משחת איטום מאסטר WALL.	מטרות השימוש										
• סרט איטום בעל חוזק וגמישות גבוהים במיוחד • יכולת גישור גבוהה על סדקים דינאמיים. • עמידות גבוהה בטמפרטורות קיצוניות. • עמידות גבוהה לכימיקלים. • יישום קל ומהיר • הגנה לזמן ארוך	יתרונות										

מפרט טכני

	סרט גומי גמיש מצופה בבד לא ארוג ובמרכזו אזור גמיש ברוחב 15 מ"מ	הרכב הסרט
	אפור	צבע
EN ISO 2286-3	0.3± 0.05 mm	עובי
DIN 53352	250±25 gr/sq.m	משקל
DIN 53857	500±50 N/5cm	חוזק במתיחה לאורך
DIN 53857	50±5 N/5cm	חוזק במתיחה לרוחב
DIN 53857	20%	התארכות לאורך
DIN 53857	100%	התארכות לרוחב
DIN 53545	-40°C to +90°C	עמידות בטמפרטורה

אופן השימוש:

וודא כי פני השטח לאיטום נקיים וחופשיים מחלקים רופפים, אבק, קליפות יציקה, פירורי בטון, שמן וכל חומר זר אשר יכול להפריע להדבקה. מלא חורים בדיוס צמנטי מושבב בפולימרים. ישם טיח הרבצה צמנטי תיקני מתועש לקבלת קיר חלק המתאים להדבקה דקה בדבק המתאים למטרה זו.	הכנת השטח
דלל מאסטר WALL במים ביחס של 1:1 ויישם שכבה של כ- 250-300 גרם/מ"ר, בעזרת רולר, מברשת או בהתזה. המתן כשעתיים לייבוש.	שכבת יסוד - פריימר
יישם שכבה אחידה של מאסטר WALL בכמות של 0.75-1.0 ק"ג/מ"ר, באזורי החיבורים קירות/רצפה וקירות/קירות, סביב צנרת בולטת וסביב צינורות ניקוז. הצמד את סרט האיטום או האטם המתאים לתוך חומר האיטום הרטוב תוך הידוק באמצעות רולר, מברשת או בעזרת היד. אין להשתמש בכלים בעלי קצוות חדים. המתן כשעתיים לייבוש. יישם על סרט האיטום שכבה אחידה של מאסטר WALL בכמות של 0.75-1.0 ק"ג/מ"ר. וודא כי סרטי האיטום והאטמים מכוסים לגמרי ללא קצוות חשופים. אטום את כל אזורי הקיר שנשארו חשופים באמצעות מאסטר WALL בשתי שכבות של 0.75-1.0 ק"ג/מ"ר. לאחר 24 שעות, כאשר החומר יבש ניתן ליישם קרמיקה עם דבק קרמיקה תקני.	אופן היישום
אין להשתמש בכלים בעלי קצוות חדים.	הערות

נספחים

עדכון	מס'	תאור שרטוט
13/08/09	PK 301	מערכת איטום חדרים רטובים בעלי קירות גבס
18/08/09	PK 302	איטום חדר רטוב – קירות גבס, מיקום סרטי מאסטרטייפ

המפרט וההנחיות המופיעים על גבי המוצר נסמכים על ידע וניסיון שצברנו במשך שנים רבות. יחד עם זאת אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את המפרט ואין אנו אחראים לסטיות בכמויות ובמספרים המצוינים בו. כמו כן, הנחיות אלו הינן בגדר המלצות בלבד ועל המשתמש לבדוק התאמת המוצר לחומרים ולתנאים הסביבתיים לפני השימוש. במקרה של ספק אנא פנה אלינו ונשמח להנחותך.
המלצותינו אינן מהוות אחריות למוצר. על המשתמש לבדוק לפני השימוש את התאמת המוצר, היישום והתנאים הסביבתיים לדרישותיו.